Cómo limpiar el horno: esmalte, cristal, rejillas y pirólisis

En un horno, lo que sirve para una parte estropea otra: el esmalte, el cristal, la junta y el acero piden productos distintos. Esta guía sigue los manuales de Bosch y Balay y distingue el horno normal del que tiene pirólisis o limpieza con agua.

Actualizado el 17 de noviembre de 2026. Cómo elaboramos las tablas.

⚠ Seguridad

- Desenchufa el horno o corta la corriente antes de limpiarlo y espera a que esté frío, salvo en los programas de limpieza del propio horno. Nunca viertas agua en el horno caliente: puede salir vapor muy caliente.
- Nunca mezcles lejía o cloro con amoníaco, vinagre u otros ácidos, ni con desengrasantes o limpiahornos: liberan gases tóxicos. Usa un solo producto cada vez y aclara bien entre uno y otro.
- Limpiahornos (sosa cáustica): usa guantes y gafas, ventila bien y no lo apliques con el horno caliente ni durante una pirólisis. Evítalo sobre aluminio, juntas y resistencias, y aclara bien hasta eliminar todos los restos antes de encender el horno.
- En la pirólisis, mantén la cocina ventilada, no te quedes en ella mucho rato y aleja a niños y mascotas: el exterior se calienta mucho y se liberan vapores que pueden irritar.
- No pongas papel de aluminio en el interior, ni cuelgues paños en el tirador de la puerta durante la pirólisis.

Cómo limpiar el horno: esmalte, cristal, rejillas y pirólisis

PARTE	CON QUÉ	CÓMO HACERLO	CADA CUÁNTO

PARTE	CON QUÉ	CÓMO HACERLO	CADA CUÁNTO
Interior esmaltado (horno normal)	Agua caliente con jabón; vinagre diluido	Con el horno frío, limpia con una bayeta o paño y agua caliente con jabón. Si hay mucha suciedad, remójala y usa un cepillo. Los manuales admiten un limpiahornos solo en frío: quita todos los restos antes de volver a encender. Deja la puerta abierta para que se seque.	Cuando salpique
Pirólisis (autolimpieza)	El programa de pirólisis, sin limpiahornos	Saca bandejas y rejillas, quita la suciedad gruesa y limpia la puerta y el borde junto a la junta con agua y poco jabón, sin frotar la junta. Ventila la cocina, no abras la puerta y deja que se enfríe del todo. Después, pasa un paño húmedo para retirar la ceniza.	Cada 2 o 3 meses

PARTE	CON QUÉ	CÓMO HACERLO	CADA CUÁNTO
Aqualisis o limpieza con agua	400 ml de agua y una gota de lavavajillas o jabón para platos	Con el horno frío y vacío, vierte la mezcla (agua no destilada) en el centro de la base, cierra y lanza el programa. Déjalo enfriar unos 20 minutos, retira el agua con una bayeta absorbente, limpia el esmalte, seca y deja la puerta entreabierta.	De forma ocasional
Cristal y junta de la puerta	Agua caliente con un poco de jabón	Limpia con bayeta o paño suave; no uses rasquetas de vidrio ni estropajo de acero. Si quieres limpiar a fondo, algunos modelos permiten desmontar los cristales. La junta se limpia con agua y jabón, sin frotarla ni retirarla.	Antes de cada pirólisis y cuando se ensucie
Bandejas y rejillas	Agua caliente con jabón; limpiahornos si hay mucha suciedad	Desengancha las rejillas y remójalas; si la suciedad es intensa, usa un cepillo. Los accesorios esmaltados suelen ser aptos para lavavajillas, pero no los metas en la pirólisis salvo que tu manual lo indique.	Cuando estén sucias

PARTE	CON QUÉ	CÓMO HACERLO	CADA CUÁNTO
Exterior de acero	Agua con jabón o limpiador de acero inoxidable	Con el horno frío, pasa un paño con agua y jabón o una capa muy fina de limpiador de acero inoxidable. Seca con un paño suave. No uses limpiacristales ni estropajos duros.	En cuanto aparezca la mancha

Notas

- Pirólisis: según el manual de Bosch, el programa tiene niveles de limpieza de unas 1 h 15 min (bajo), 1 h 30 min (medio) y 2 h (alto), y consume entre 2,5 y 4,8 kWh por ciclo. Para suciedad incrustada, elige un nivel más alto.
- Aqualisis o limpieza con agua: es un complemento ocasional, no una limpieza a fondo. El manual de Balay lo describe como una alternativa rápida que ablanda la suciedad con vapor de agua con jabón. Después hay que limpiar y secar bien el interior, porque la humedad acumulada puede provocar corrosión.
- Los manuales de Bosch y Balay desaconsejan los limpiadores a vapor o de alta presión externos para limpiar el aparato. Esto no afecta al programa de limpieza con agua del propio horno.
- Los manuales aceptan limpiahornos en el esmalte en frío, pero la OCU recomienda no usar desengrasantes, amoníaco ni abrasivos antes ni después de la pirólisis. Si tu horno es pirolítico, lo más sencillo es dejar que el programa haga el trabajo y reservar el limpiahornos para accesorios muy sucios.
- El esmalte cambia de color con las temperaturas altas, y puede aparecer una capa blanca por restos de alimentos; no afecta al funcionamiento. Según el manual de Bosch, los depósitos blancos se quitan con zumo de limón.
- Las frecuencias del interior y del cristal no vienen en los manuales: son orientativas. La única frecuencia fijada por el fabricante es la de la pirólisis (cada 2 o 3 meses).

Fuentes

- Bosch: manual de instrucciones de horno empotrado con pirólisis (ref. 9001569630) (https://media3.bosch-home.com/Documents/9001569630_A.pdf)

- Balay: manual de instrucciones de horno empotrado con asistente de limpieza con agua (ref. 9001920025) (https://media3.bsh-group.com/Documents/9001920025_E.pdf)
- OCU: errores que debes evitar con un horno pirolítico (https://www.ocu.org/electrodomesticos/hornos/consejos/errores-horno-pirolitico)

https://consejosytrucos.org/limpieza/como-limpiar-el-horno/